Sony trin-guiden

Har dit tv en anden menuopsætning, kan du finde manualer til de fleste tv på producentens hjemmeside.

- 1. Først går du ind i menuen på dit tv.
- 2. Herinde vælger du Indstillinger.



3. Vælg så menupunktet Kanalopsætning.



4. Som det næste vælger du Digital programindstilling.



5. Så skal du vælge Digital automatisk programindstilling.



6. Nu markerer du OK, for at komme videre.



7. Som TV-forbindelse vælges Kabel-TV



8. Og under operatør vælger du Andet

Du kan	kun vælge én operatør fra følgende liste.
	Stofa
	YouSee
	Glenten
	Andet

9. Som det næste skal du vælge Frekvens. Her skal du indtaste 546000

	540.000
Netwarks-ID	6070

10. Som det sidste, vælger du Netværks-ID. Her skal der stå 6070.

11. Du går i gang med at søge dine kanaler frem, ved at vælge Start.

546.000	
	-rekvens(MHz)
6070	Netværks-ID
	Netværks-ID