


Philips trin-guiden

Har dit tv en anden menuopsætning, kan du finde manualer til de fleste tv på producentens hjemmeside.


Tryk på huset på din fjernbetjening.



Vælg Opsætning.




Vælg Søg efter kanaler.




Vælg Geninstaller kanaler.



Vælg Danmark.




Vælg Kabel (DVB-C).




Vælg Start.



Indtast netværks-id (6070), og tryk Udført.



Nu indlæses kanalerne.



Hvis ovenstående ikke hjælper dig, kan du prøve at tage kontakt til Philips' Support, eller du kan kigge i manualen til dit tv.